


IMAGERIE D'ÉPINAL, N° 420



L'appareil ainsi monté, prendre un cheveu de femme long (0,75 environ) et fin. Dégraisser ce cheveu dans l'eau de savon tiède pendant un quart d'heure environ et le faire sécher. Mouiller ensuite le cheveu et le nouer, d'une part à l'extrémité **Z** du soutien **B**, et, d'autre part à l'élastique en le faisant passer sur les poulies **I** et **J** et en lui faisant faire un double tour sur cette dernière comme il est indiqué sur la coupe. Il faut s'arranger pour qu'à ce moment le cheveu soit tendu et pour que l'aiguille soit en face de la division 9 de la graduation. Le cheveu en séchant se raccourcira et l'aiguille se déplacera pour s'arrêter devant la division correspondant à l'état d'humidité de l'air. Dans la suite suivant que l'air deviendra plus humide ou plus sec le cheveu se raccourcira ou s'allongera et alors l'aiguille se déplacera devant la graduation.



Coller entre les deux supp
de carton

MODÉLE

Mod^e de l'aiguille formant le paratonnerre.

G Liège